Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Portal / Energy Saving	Sleep / Timer	Fav	Fav / Marker / PC
[ ] / Ratio	Picture / Format	PR+/ Page Up	CH+ / Page+
Input	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
TV	TV/ Radio /	3D	Zoom / Size
1	1	PR- / Page Down	CH- / Page-
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Settings	Setup / OPT /
4	4	Info/ Home	Info / Angle
5	5	Q. Menu/ 3D	Menu / Home
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
List	Smart / List	Down	Down
0	0	Back	Back / Return
Q. View	D. Menu / Top Menu	Guide	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement		Original	Replacement
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
•	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
••	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
∴	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
⁘	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
MY APPS	My APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat		