Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	World	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
P+	PR+	+ CH	Ch +
P-	PR-	CH –	Ch -
V+	Vol+	+ VOL	Vol +
V-	Vol-	VOL –	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Mute	MUTE	Mute
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
	Folder	PICTURE FORMAT	Format
	[-O-]	AD SUBT	Subt

Original		Replacement		Original	Replacement
	*/O	PROG SLEEP	Sleep		
	*/Q	ZOOM	Eject		
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media		
	Camera-Music-Ph	SETTINGS OPT	Options		
	YouTube	ECO 3D	3D		
	[≡]..	DISC NAV LIST	List		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	<<		<<		
	Stop		Stop		