Original		Replacement	
	Power		Power
TV/RAD	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE Q.MENU	Subtitle	AD SUBT	Subt
SUBTITLE Q.MENU	Q Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
RATIO	[ ]/Ratio	SOUND DUAL	Dual
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	PICTURE FORMAT	Format
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
APP/*	APP/*	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
P PAGE	PR+	+ CH	Ch +
P PAGE	PR-	CH −	Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
MY APPS	My Apps	APP MEDIA	Media
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up

Original		Replacement	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Settings		Shift + Options
	Rec		Rec
	Stop/Line Tv		Stop
	<<		<<
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Original	Replacement