| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTX/MIX | TTX/MIX | REPEAT TEXT | Text |
| PRE-CH | PRE-CH | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| CH LIST | CH-List | -/-- GUIDE | Guide |
| + | Vol+ | + VOL | Vol + |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Vol- | VOL – | Vol - |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH – | Ch - |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| MEDIA.P | Media.P | APP MEDIA | Media |
| | Ball | HOME SMART | Smart |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Enter | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| A | Red | A | Red |
| B | Green | B | Green |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| C | Yellow | C | Yellow |
| D | Blue | D | Blue |
| E-MANUAL | E-Manual | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Micro | SOUND DUAL | Dual |
| | Stop | | Stop |
| | <<\|<< | | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | >>/>>\| | | >> |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |