| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/- - | -/-- GUIDE | Guide |
| PRE-CH | PRE-CH | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| | P+ | + CH | Ch + |
| | P- | CH − | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Enter | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| HDMI | HDMI | HOME SMART | Smart |
| TTX/MIX | TTX/MIX | REPEAT TEXT | Text |
| P.SIZE | P. Size | PICTURE FORMAT | Format |
| P.MODE | P. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| E.MODE | E. Mode | SOUND DUAL | Dual |
| DMA | DMA | AD SUBT | Subt |
| CH LIST | CH List | DISC NAV LIST | List |
| SRS | SRS | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Pause | | Pause |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Stop | | Stop |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |