| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| LIB. | LIB | DISC NAV LIST | List |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | << | | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| TIMERS | Timers | PROG SLEEP | Sleep |
| GUIDE | Guide | GUIDE | Guide |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| PR + | PR+ | + CH | Ch + |
| PR − | PR- | CH − | Ch - |
| VOL + | VOL+ | + VOL | Vol + |
| VOL − | VOL- | VOL − | Vol - |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AUX | AUX | TIMER AV | AV | | |
| P◂P | P<P | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu | | |
| SUBT. | SUBT. | AD SUBT | Subt | | |
| FAV. | FAV. | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch | | |
| PIP- | PIP- | APP MEDIA | Media | | |
| PIP | PIP | ECO 3D | 3D | | |
| WIDE | WIDE | PICTURE FORMAT | Format | | |
| PIP+ | PIP+ | HOME SMART | Smart | | |
| SWAP | Swap | SETTINGS OPT | Options | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |