| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TTX/MIX | TTX/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PRE-CH | PRE-CH | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| CH LIST | CH List | LIST SMART | Smart / List |
| | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CONTENT | Content | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| A | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| B | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Yellow | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| D | Blue | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| MEDIA.P | Media. P | MEDIA / DISPLAY | Display / Media | | |
| @TV / INTERNET | Internet / @TV | PROGRAM / TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| I-II / DUAL | Dual I-II | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| AD | AD | TITLE / SOUND | Sound / Title | | |
| P.SIZE | P. Size | SIZE / ZOOM | Zoom / Size | | |
| SUBT. | Subt. | EQ / SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| << | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| Pause | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| Stop | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |