Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Rec	Rec	REC MODE	Rec
D.Menu	D.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Open/Close	Open/Close	ZOOM	Eject
i/Info	i/Info	DISPLAY INFO	Info
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AUDIO I/II	I/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
CH.LIST	CH.List	DISC NAV LIST	List
SCREEN	Screen	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Replacement	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
MUTE	Mute	MUTE	Mute
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EXIT	Back	RETURN BACK	Back
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	Up		Up
	Down		Down
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left
REPEAT	[X]/Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
INDEX ZOOM	Zoom/Index	PICTURE FORMAT	Format
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
REV	Red	A	Red
REV	<<		<<
FWD	Green	B	Green
FWD	>>		>>
PREV	Yellow	C	Yellow
PREV	I<<		I<<
NEXT	Blue	D	Blue

Original		Replacement	
NEXT	>>I		>>I
SETUP	[≡]/Setup	REPEAT TEXT	Text
TITLE	[.≡]/Title	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
SEARCH	[...]/Search	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
10+	[+]/10+	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
PROGRAM	[?]/Program	SEARCH TV/R	TV/R
A-B	[♦]/A-B	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ANGLE/REC LIST	Timer/Angle	HOME SMART	Smart
D.CALL	I>/D.Call	ECO 3D	3D