| Original | Replacement |
|---|---|
| Source | AV / Input / RDS |
| Power | Power |
| TV | TV/Radio / |
| TV | Shift + 1 |
| Quick | D.Menu / Top |
| [ □ ] | Display / Media |
| List | Smart / List |
| Vol + | Vol + |
| AD | Audio / Lang I/II |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P- | CH- / Page- |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Left | Left |

| Original | Replacement |
|---|---|
| OK | OK |
| Right | Right |
| Back | Back / Return |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| [i+] | Info / Angle | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| Recall | Fav / Marker / PC | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| << / [≡+] | << / Tune- | TUNE- | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | SLOW | Play / Slow | | |
| >> / [≡♦] | >> / Tune+ | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| I<< / [≡?] | I<< / Preset- | PRESET- | I<< / Preset- | | |
| Stop | Stop / Hold | HOLD | Stop / Hold | | |
| >>I / [o]/[≡X] | >>I / Preset+ | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| II/II▶ | Pause/Step | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |