Original		Replacement	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK/Select	OK	Ok
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[i]/Info	DISPLAY INFO	Info
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Original		Replacement	
	0	0	0
	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	P<P	RETURN BACK	Back
	CH-	CH −	Ch -
	CH+	+ CH	Ch +
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	I-II	SOUND DUAL	Dual
	DTV/TV	SEARCH TV/R	TV/R
	AV	TIMER AV	AV
	Red/Sound/▲	A	Red
	Green/Picture/▼	B	Green
	Yellow/Feature	C	Yellow
	Blue/Install	D	Blue
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement		Original	Replacement
	[≡o]	AD SUBT	Subt		
	[≡+]	SETTINGS OPT	Opt i ons		
	[≡x] / [□□]	CLEAR EXIT	Exi t		
	[*]	HOME SMART	Smart		
	[+] / Wide/ [≡♦]	ECO 3D	3D		
	[≡?] / PC	APP MEDIA	Medi a		
	[≡i] / Gui de	-/-- GUIDE	Gui de		
	Subt i t l e	PROG SLEEP	Sl eep		
	Lang	ZOOM ⏏	Ej ect		
	Scr een	PICTURE FORMAT	For mat		
	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shi f t + Pre Ch		