| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Swap | Back / Return |
| Mute | Mute / Dimmer | Vol + | Vol + |
| Hold | Stop / Hold | PP | Smart / List |
| ♫ | Sound / Title | PR+ | CH+ / Page+ |
| Sub | Subtitle / EQ | Vol - | Vol - |
| 16:9 | Picture / Format | PR- | CH- / Page- |
| TV/TX | TV/Radio / | 1 | 1 |
| Double | D.Menu / Top | 2 | 2 |
| [ ] | Setup / OPT / | 3 | 3 |
| Mix | Text / Goto | 4 | 4 |
| AV | AV / Input / RDS | 5 | 5 |
| Menu | Menu / Home | 6 | 6 |
| Up | Up | 7 | 7 |
| Left | Left | 8 | 8 |
| OK | OK | 9 | 9 |
| Right | Right | -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| Down | Down | 0 | 0 |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Violet | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow/Timer | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| Update | SHIFT + OK Shift + OK | | |
| Reveal | SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return | | |
| P100 | SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0 | | |