Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Hold	HOLD	Stop / Hold
	♫	TITLE SOUND	Sound / Title
	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	TV/TX	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Double	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	[ ]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Replacement	
	Swap	RETURN BACK	Back / Return
	Vol+	+ VOL	Vol+
	PP	LIST SMART	Smart / List
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol-	VOL −	Vol-
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement		Original		Replacement
	Violet	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Yellow/Timer	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
	Update	SHIFT + OK	Shift + OK			
	Reveal	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return			
	P100	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0			