Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Vol -	VOL −	Vol -
CH LIST	Ch. List	LIST SMART	Smart / List
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
MEDIA.P	Media. P	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original		Replacement	
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
P.MODE	P. Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format				
S.MODE	S. Mode	TITLE / SOUND	Sound / Title				
I-II / DUAL	Dual I/II	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II				
AD	AD	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top				
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size				
SUBT.	Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-				
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+				
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
Play	Play	SLOW	Play / Slow				
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold				