Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV/RAD	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
3D	3D	ECO 3D	3D
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SETTINGS	Settings	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
Q.VIEW	Q. View	FAV PRE-CH	Pre Ch
3D OPTION Q.MENU	Q. Menu/ 3D	APP MEDIA	Media
	Up		Up
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Back	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	HOME SMART	Smart
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
AD PIP	PIP/ AD	SOUND DUAL	Dual
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Replacement		Original	Replacement
P+		Ch +			
P-		Ch -			
Red		Red			
Green		Green			
Yellow/ - ☼		Yellow			
Blue/ ☼+		Blue			
Stop		Stop			
Play		Play			
Pause		Pause			
Subtitle		Subt			
<<		<<			
>>		>>			
Text		Text			
T. Opt		Options			