Original		Replacement	
	Power		Power
	i		INFO
	Audio I/II		Audio
	[. . .]		Subt.
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input Select		SRC
	Guide(EPG)		-/-- / EPG
	Menu		MENU

Original		Replacement	
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	Enter/CH List		OK
	Mute		MUTE
	Picture Size		WIDE
	Vol +		VOL +
	Vol -		VOL -
	P+		CH +
	P-		CH -
	Freeze/[+]		VOD
	Return		EXIT
	P↔P/[=o]/[=*]		BACK
	TV		TV/R
	Media		MEDIA
	Play Mode/Rec List		V-FOR

Original		Replacement		Original	Replacement
T-REC	T- Rec	OPT+	OPT+		
	[=]	TEXT	TEXT		
	[=?]	FAV 2. P/C	P/C / FAV		
	[=◆]	SHIFT + V-FOR	Shift + V-FOR		
	Red	A	Red (A)		
	Green	B	Green (B)		
	Yellow	C	Yellow (C)		
	Blue	D	Blue (D)		
	<<		Rewind		
	Play		Play		
	>>		Fast Forward		
REC	Rec		Rec		
	I <<		First		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	>>I		Last		