| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| RECEIVER | Power | | Power |
| 1 | HDMI 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | HDMI 2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | HDMI 3 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| 4 | HDMI 4 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 1 | Audio 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | Audio 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | Audio 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | Audio 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | Audio 5 | TAPE 5 | 5 |
| FM | Tuner FM | TUNER 6 | 6 |
| MEMORY | Tuner Memory | LIST SMART | Smart / List |
| PRESET | Tuner Preset Up | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| PRESET | Tuner Preset Up | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ |
| TUNING | Tuner Tuning | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / |
| TUNING | Tuner Tuning Up | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / Page+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| PRESET | Tuner Preset | CH PAGE − | CH- / Page- |
| PRESET | Tuner Preset | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |
| TUNING | Tuner Tuning | SHIFT + TUNE- | Shift + << / |
| TUNING | Tuner Tuning | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |
| MOVIE | Sound Movie | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| MUSIC | Sound Music | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUR. DECODE | Sound Surr | SURROUND ⏏ | Eject / Surround |
| BASS | Sound Bass | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| ENHANCER | Sound | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| STRAIGHT | Sound Straight | TITLE SOUND | Sound / Title |
| BD DVD | Scene BD DVD | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| TV | Scene TV | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| CD | Scene CD | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| RADIO | Scene Radio | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ▲ | Up | ▲ | Up |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Option | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP: Shift + Setup / OPT / Tools | >> | TUNE+: >> / Tune+ |
| Vol + | VOL +: Vol + | I << | PRESET-: I << / Preset- |
| Left | Left | >>I | PRESET+: >>I / Preset+ |
| Enter | OK: OK | | |
| Right | Right | | |
| Vol - | VOL -: Vol - | | |
| Return | RETURN BACK: Back / Return | | |
| Down | Down | | |
| Display | MEDIA DISPLAY: Display / Media | | |
| Top Menu | TOP MENU D.MENU: D. Menu / Top | | |
| Pop-Up Menu | HOME MENU: Menu / Home | | |
| Mute | DIMMER MUTE: Mute / Dimmer | | |
| Mode | RDS AV INPUT: AV / Input / RDS | | |
| Stop | HOLD: Stop / Hold | | |
| Pause | STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze | | |
| Play | SLOW: Play / Slow | | |
| << | TUNE-: << / Tune- | | |