Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up/CH+		Up
	Down/CH-		Down
	Right		Right

Original		Replacement	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	SAT	HOME SMART	Smart
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	[ ]/♫	SOUND DUAL	Dual
	Tv/AV	TIMER AV	AV
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause
	Back	RETURN BACK	Back
	UHF	SEARCH TV/R	TV/R
	i	DISPLAY INFO	Info
	PAL/NTSC	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
AUDIO	Red/Audio	A	Red
POSITION	Green/Position	B	Green
	Yellow/[...]	C	Yellow
AUDIO R/L	Blue/Audio R/L	D	Blue

Original	Replacement