Original		Replacement	
POWER	Power		Power
CH LIST	CH List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
PRE-CH	Pre-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
SMART HUB	Smart HUB	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
	Enter	OK	OK
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
B Green/B	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
C Yellow/C	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
D Blue/D	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
SEARCH Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
SOCIAL TV Social TV	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
3D	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
E-MANUAL E-Manual	FORMAT PICTURE Picture / Format		
P.SIZE P.Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
AD/SUBT. AD/Subt	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
⏮/◀◀ <<</I <<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
⏸ Pause	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze		
⏭/▶▶ >>/>>I	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
● Rec	REC MODE ● Rec / Rec Mode		
▶ Play	SLOW ▶ Play / Slow		
■ Stop	HOLD ■ Stop / Hold		