Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
GAME	Game	APP MEDIA	Media
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH + / I<<		Up
CH-	Down / CH - / >>I		Down
V+	Right / Vol +		Right
V-	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	Ok
CH+	Up / CH + / I<<		I<<
CH-	Down / CH - / >>I		>>I
CH+	Up / CH + / I<<	CH +	Ch +
CH-	Down / CH - / >>I	CH −	Ch -
V-	Left / Vol -	VOL −	Vol -
V+	Right / Vol +	VOL +	Vol +
ZOOM	Red / Zoom	A	Red
LAN/AUDIO	Green / Lan/Audio	B	Green
PLAY/PAUSE	Yellow / Play/Pause	C	Yellow

Original		Replacement	
TEXT	Blue / Text	D	Blue
ZOOM	Red / Zoom	ZOOM	Eject
LAN/AUDIO	Green / Lan/Audio	SOUND DUAL	Dual
PLAY/PAUSE	Yellow /	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Yellow /		Pause
TEXT	Blue / Text	REPEAT TEXT	Text
TV/RADIO	<< / Tv/Radio		<<
TV/RADIO	<< / Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	>> / Subtitle		>>
SUBTITLE	>> / Subtitle	AD SUBT	Subt

Original	Replacement