Original		Replacement	
	Power		Power
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Tv Guide	GUIDE	Guide
	List	DISC NAV LIST	List
	Sources	TIMER AV	AV
	Smart Tv	HOME SMART	Smart
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	Exit/tv	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red

Original		Replacement	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MULTIVIEW	Multiview	ECO 3D	3D
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
OK	OK	OK	Ok
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	CH+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
	CH-	CH –	Ch -
1 .@	1	1	1
2 ABC	2	2	2
DEF 3	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
MNO 6	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement