Original		Replacement	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TOP MENU	Subtitle	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISPLAY	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
DISC	Disc	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10/-/--	>10/-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRO LOGIC	Pro Logic	TITLE SOUND	Sound / Title
CH SELECT	CH Select	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CH SELECT	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
SUPER SRND	Super SRND	SURROUND	Eject / Surround
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Up		Up
	Shift Up	SHIFT +	Shift + Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
RETURN	Super Sound EQ	CH PAGE	CH+ / Page+
	Left		Left
	Shift Left	SHIFT +	Shift + Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Shift Right	SHIFT +	Shift + Right
MARKER	S.3D AI EQ	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original	Replacement	Original	Replacement
Marker	Fav / Marker / PC	Stop	Stop / Hold
Down	Down	Play	Play / Slow
Shift Down	Shift + Down	Audio	Audio / Lang I/II
Angle	Info / Angle	Mix 2CH	Picture / Format
AV Effect	AV / Input / RDS	Digital S.Woofer	CH- / Page-
VCR (EXT)/VDP	Red / Netflix / Search	<< Search Slow	<< / Tune-
VCR (EXT)/VDP	Shift + 7	>> Search Slow	>> / Tune+
VCR (EXT)/VDP	Shift + 4	Muting	Mute / Dimmer
Tape / Deck1/2	Shift + 5	I<< Skip	I<< / Preset-
Tape / Deck1/2	Green / APP / Repeat	>>I Skip	>>I / Preset+
DVD	Shift + 2	Vol-	Vol-
DVD	Yellow / YouTube / Repeat	Vol+	Vol+
Tuner/Band	Blue / Prime Video / Random		
Tuner/Band	Shift + 6		
Play Mode	Shift + Play /		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
<\/II	Pause / Step / Freeze		