Original	Replacement
INFO [i+]/REVEAL [?]	Info / Angle
[+]	Zoom / Size
POWER	Power
<<	<< / Tune-
PLAY	Play / Slow
PAUSE	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
SYNC MENU	D.Menu / Top
STOP	Stop / Hold
THEATRE	Picture / Format
DIGITAL	Display / Media
ANALOG	Smart / List
SUBTITLE [...]	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio / Lang I/II
GUIDE	Guide / EPG / -/--
/\	Up
Source	AV / Input / RDS

Original	Replacement
<	Left
OK	OK
>	Right
RETURN	Back / Return
\/	Down
Tools	Setup / OPT /
Menu	Menu / Home
RED	Red / Netflix / Search
GREEN	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original		Replacement	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	TEXT [≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
+	VOL+	+ VOL	Vol+
PROG +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	VOL-	VOL –	Vol-
–	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	RECALL	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Replacement