Original	Replacement	Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS	Blue	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	?/i-Manual	Eject / Surround
[...]	Subtitle / EQ	Sync Menu	D. Menu / Top
Audio	Audio / Lang I/II	SEN	Sleep / Timer
3D	Picture / Format	Guide	Guide / EPG / -/--
X/Relaxed Search	Fav / Marker / PC	Up	Up
Tv Pause	Shift + Pause / Step /	[i+]	Info / Angle
<<	<< / Tune-	Left	Left
Play	Play / Slow	OK	OK
>>	>> / Tune+	Right	Right
Title List	Sound / Title	Return/Back	Back / Return
Rec	Rec / Rec Mode	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Options	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold	Home	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search	Digital/Analog	Smart / List
Green	Green / APP / Repeat	Exit	Exit / Cancel / Clear
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	TV/Radio	TV/Radio / Program

Original		Replacement		Original		Replacement	
/ 1	1	TV 1	1	—	Prog-	CH PAGE —	CH- / Page-
abc 2	2	DVD 2	2				
def 3	3	CD - STB 3	3				
ghi 4	4	VIDEO 4	4				
jkl 5	5	TAPE 5	5				
mno 6	6	TUNER 6	6				
pqrs 7	7	AUX - HDD 7	7				
tuv 8	8	USB 8	8				
wxyz 9	9	BLUETOOTH 9	9				
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
—	Vol -	VOL —	Vol -				