Original	Replacement
Power	Power
Source	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Shift + Guide
Recall	Back
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow

Original	Replacement
Blue	Blue
P.Mode	Shift + Format
S.Mode	Shift + Dual
Aspect	3D
TXT	Text
Audio	Dual
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Mute	Mute
Display	Info

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
REC	Rec	REC MODE	Rec
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
MIX	MIX	APP MEDIA	Media
SUBPG	Subpg.	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
INDEX	Index	CLEAR EXIT	Exit
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	Reveal	HOME SMART	Smart
DTV/RADIO	DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
LIST	List	DISC NAV LIST	List
PVR MENU	PVR Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DTV SUB-T	DTV Subt.	AD SUBT	Subt
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I

Original		Replacement	
PG DN	>>/PgDn	>>	>>
PG UP	<<PgUp	<<	<<
■	Stop	■	Stop
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text