Original		Replacement		Original		Replacement	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	INTERNET VIDEO	Internet Video	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Power		Power	SYNC MENU	Sync Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
TrackID	Track ID	SIZE ZOOM	Zoom / Size	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		Up		Up
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+	RETURN	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
i-MANUAL	?/i-Manual	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		Left		Left
	<<	TUNE-	<< / Tune-		OK	OK	OK
	Play	SLOW	Play / Slow		Right		Right
	>>	TUNE+	>> / Tune+		Down		Down
3D	3D	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media	OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format	HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Stop	HOLD	Stop / Hold		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SCENE	Scene	LIST SMART	Smart / List	1	1	TV 1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
Vol +		+ VOL	Vol +		
PROG +	Prog/CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
− CH	Prog/CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		