Original		Replacement	
	Power Tv		Power
AV	Av Tv	TIMER AV	AV
MENU	Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
	Up Tv		Up
	Down Tv		Down
	Left Tv		Left
	Right Tv		Right
OK	Ok Tv	OK	Ok
INFO	Info Tv	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit Tv	CLEAR EXIT	Exit
	Red Tv	A	Red
	Green Tv	B	Green
	Yellow Tv	C	Yellow
	Blue Tv	D	Blue
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Mute Tv	MUTE	Mute

Original		Replacement	
P<P	Back Tv	RETURN BACK	Back
+ CH	Ch+ Tv	+ CH	Ch +
CH −	Ch- Tv	CH −	Ch -
▼P[≡]	▼P[≡] Tv		I <<
▲P[ ]	▲P[ ] Tv		>>I
	<< Tv		<<
	>> Tv		>>
	Stop Tv		Stop
	Play Tv	PLAY MODE	Play
1	1 Tv	1	1
2	2 Tv	2	2
3	3 Tv	3	3
4	4 Tv	4	4
5	5 Tv	5	5
6	6 Tv	6	6
7	7 Tv	7	7
8	8 Tv	8	8

Original		Replacement	
9	9 Tv	9	9
0	0 Tv	0	0
* TXT	Text Tv	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help Tv	FAV PRE-CH	Pre Ch
▼P [≡]	▼P [≡] Tv2	SHIFT + I<<	Shift + I<<
▲P [ ]	▲P [ ] Tv2	SHIFT + >>I	Shift + >>I
●	Rec Tv2	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec
▶	Play Tv2	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
AV	Av Tv2	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
<<	<< Tv2	SHIFT + <<	Shift + <<
>>	>> Tv2	SHIFT + >>	Shift + >>
⏻	Power Tv2	SHIFT + ⏻	Shift + Power
GUIDE	Guide Tv2	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
MENU	Menu Tv2	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
▲	Up Tv2	SHIFT + ▲	Shift + Up
◀	Left Tv2	SHIFT + ◀	Shift + Left
▶	Right Tv2	SHIFT + ▶	Shift + Right

Original		Replacement	
▼	Down Tv2	SHIFT + ▼	Shift + Down
OK	Ok Tv2	SHIFT + OK	Shift + Ok
INFO	Info Tv2	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
●	Green Tv2	SHIFT + B	Shift + Green
●	Red Tv2	SHIFT + A	Shift + Red
EXIT	Exit Tv2	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
●	Yellow Tv2	SHIFT + C	Shift + Yellow
●	Blue Tv2	SHIFT + D	Shift + Blue
P<P	Back Tv2	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
+ CH	Ch+ Tv2	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH −	Ch- Tv2	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
■	Stop Tv2	SHIFT + ■	Shift + Stop
II	Pause Tv2	SHIFT + II	Shift + Pause
1	1 Tv2	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv2	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv2	SHIFT + 4	Shift + 4

Original		Replacement		Original	Replacement
5	5 Tv2	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Tv2	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Tv2	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Tv2	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Tv2	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Tv2	SHIFT + 0	Shift + 0		
* TXT	Text Tv2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
# HELP	#Help Tv2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		

Original		Replacement	
	Power DVD		Power
	AV DVD/DVR		AV
	Guide DVD/DVR		Guide
	Menu DVD/DVR		Menu
	Info DVD/DVR		Info
	Exit DVD/DVR		Exit
	Up DVD/DVR		Up
	Down DVD/DVR		Down
	Left DVD/DVR		Left
	Right DVD/DVR		Right
	Ok DVD/DVR		Ok
	Red DVD/DVR		Red
	Green DVD/DVR		Green
	Yellow		Yellow
	Blue DVD/DVR		Blue
	Vol + DVD/DVR		Vol +
	Vol - DVD/DVR		Vol -

Original		Replacement	
	Mute DVD/DVR		Mute
	Back DVD/DVR		Back
	Ch+ DVD/DVR		Ch +
	▼P[≡] DVD/DVR		I <<
	Ch- DVD/DVR		Ch -
	▲P[ ] DVD/DVR		>>I
	<< DVD/DVR		<<
	>> DVD/DVR		>>
	Play DVD/DVR		Play
	Pause DVD/DVR		Pause
	Stop DVD/DVR		Stop
	Rec DVD/DVR		Rec
	1 DVD/DVR		1
	2 DVD/DVR		2
	3 DVD/DVR		3
	4 DVD/DVR		4
	5 DVD/DVR		5

Original		Replacement	
6	6 DVD/ DVR	6	6
7	7 DVD/ DVR	7	7
8	8 DVD/ DVR	8	8
9	9 DVD/ DVR	9	9
0	0 DVD/ DVR	0	0
* TXT	Text DVD/ DVR	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help DVD/ DVR	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Power DVR	SHIFT +	Shift + Power

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	Menu		Menu
	Guide		Guide
	AV SAT/ CABLE		AV
	Up SAT/ CABLE		Up
	Down		Down
	Left SAT/ CABLE		Left
	Right		Right
	Ok SAT/ CABLE		Ok
	Info SAT/ CABLE		Info
	Exit SAT/ CABLE		Exit
	Red SAT/ CABLE		Red
	Green		Green
	Yellow SAT/ CABLE		Yellow
	Blue SAT/ CABLE		Blue
	Vol +		Vol +
	Vol - SAT/ CABLE		Vol -

Original		Replacement	
	Mute		Mute
	Back		Back
	Ch+ SAT/ CABLE		Ch +
	Ch- SAT/ CABLE		Ch -
	<< SAT/ CABLE		<<
	>> SAT/ CABLE		>>
	Stop SAT/ CABLE		Stop
	Rec SAT/ CABLE		Rec
	Play SAT/ CABLE		Play
	Pause		Pause
	1 SAT/ CABLE		1
	2 SAT/ CABLE		2
	3 SAT/ CABLE		3
	4 SAT/ CABLE		4
	5 SAT/ CABLE		5
	6 SAT/ CABLE		6
	7 SAT/ CABLE		7

Original		Replacement	
8	8 SAT/ CABLE	8	8
9	9 SAT/ CABLE	9	9
0	0 SAT/ CABLE	0	0
# HELP	#Help	FAV PRE-CH	Pre Ch
* TXT	Text SAT/ CABLE	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power DVBT		Power
GUIDE	Guide DVBT	GUIDE	Guide
MENU	Menu DVBT	TOP MENU MENU	Menu
	Up DVBT		Up
	Down DVBT		Down
	Left DVBT		Left
	Right DVBT		Right
OK	Ok DVBT	OK	Ok
INFO	Info DVBT	DISPLAY INFO	Info
	Red DVBT	A	Red
	Green DVBT	B	Green
	Yellow DVBT	C	Yellow
	Blue DVBT	D	Blue
+ VOL	Vol + DVBT	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - DVBT	VOL −	Vol -
	Mute DVBT	MUTE	Mute
P-P	Back DVBT	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
+ CH	Ch+ DVBT	+ CH	Ch +
CH −	Ch- DVBT	CH −	Ch -
	Pause DVBT		Pause
1	1 DVBT	1	1
2	2 DVBT	2	2
3	3 DVBT	3	3
4	4 DVBT	4	4
5	5 DVBT	5	5
6	6 DVBT	6	6
7	7 DVBT	7	7
8	8 DVBT	8	8
9	9 DVBT	9	9
0	0 DVBT	0	0
	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power
AV	Av VCR	TIMER AV	AV
	<< VCR		<<
	Stop VCR		Stop

Original	Replacement
>> VCR	>>
Play VCR	PLAY MODE Play
Rec VCR	REC MODE Rec
Pause VCR	SHIFT + Shift + Pause
Guide VCR	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
Menu VCR	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Up VCR	SHIFT + Shift + Up
Down VCR	SHIFT + Shift + Down
Left VCR	SHIFT + Shift + Left
Right VCR	SHIFT + Shift + Right
Ok VCR	SHIFT + OK Shift + Ok
Info VCR	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Exit VCR	CLEAR EXIT Exit
Red VCR	SHIFT + A Shift + Red
Green VCR	SHIFT + B Shift + Green
Yellow VCR	SHIFT + C Shift + Yellow
Blue VCR	SHIFT + D Shift + Blue

Original	Replacement
P<P Back VCR	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back
+ CH Ch+ VCR	SHIFT + + CH Shift + Ch +
CH − Ch- VCR	SHIFT + CH − Shift + Ch -
1 VCR	SHIFT + 1 Shift + 1
2 VCR	SHIFT + 2 Shift + 2
3 VCR	SHIFT + 3 Shift + 3
4 VCR	SHIFT + 4 Shift + 4
5 VCR	SHIFT + 5 Shift + 5
6 VCR	SHIFT + 6 Shift + 6
7 VCR	SHIFT + 7 Shift + 7
8 VCR	SHIFT + 8 Shift + 8
9 VCR	SHIFT + 9 Shift + 9
0 VCR	SHIFT + 0 Shift + 0
* TXT Text VCR	REPEAT TEXT Text
# HELP #Help VCR	FAV PRE-CH Pre Ch