Original		Replacement	
P100		Display / Media	
Power		Power	
REV		<< / Tune-	
Doub		Audio / Lang I/II	
1		1	
2		2	
3		3	
Hold		Stop / Hold	
4		4	
5		5	
6		6	
Sub		Subtitle / EQ	
Update		D. Menu / Top	
7		7	
8		8	
9		9	
Mix		Text / Goto	

Original		Replacement	
AV		AV / Input / RDS	
0		0	
-/--		Guide / EPG / -/--	
P+		CH+ / Page+	
Up		Up	
Mute		Mute / Dimmer	
TV/TXT		TV/Radio /	
Menu		Menu / Home	
Left		Left	
Vol -		Vol -	
OK		OK	
Right		Right	
Vol +		Vol +	
Swap		Back / Return	
P-		CH- / Page-	
Down		Down	
16:9		Picture / Format	

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Violet	Smart / List		
[ ]	Setup / OPT /		
♫	Sound / Title		
PP	Shift + Smart / List		