Original	Replacement
Power	Power
Source	AV
Internet	Smart
Sleep	Sleep
Presets	Subt
Multimedia	Media
Rec	Rec
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
<<	<<
>>	>>
Lang	Dual
[≡]	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow

Original	Replacement
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV	TV/R
Return	Shift + Back
Menu	Menu
Q.Menu	D. Menu
Back	Back
Exit	Exit

Original		Replacement		Original	Replacement
V+	Vol+	+ VOL	Vol +		
V-	Vol-	VOL –	Vol -		
	Mute	MUTE	Mute		
P+	P+	+ CH	Ch +		
P-	p-	CH –	Ch -		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
	Wide	PICTURE FORMAT	Format		
	Folder [*]	ZOOM	Eject		
i	i	DISPLAY INFO	Info		
	*/o	SETTINGS OPT	Options		
	*/o.	ECO 3D	3D		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	[]≡	-/-- GUIDE	Guide		