Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power	PAGE+	Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
DTV/VCR	DTV/ VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1	PAGE-	Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
2	2	DVD 2	2	CH+	Up/ CH+		Up
3	3	CD - STB 3	3		Left		Left
4	4	VIDEO 4	4		Vol -	VOL −	Vol -
5	5	TAPE 5	5	OK	OK	OK	OK
6	6	TUNER 6	6		Right		Right
7	7	AUX - HDD 7	7		Vol +	+ VOL	Vol +
8	8	USB 8	8	CH-	Down/ CH-		Down
9	9	BLUETOOTH 9	9		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
0	0	HDMI - SAT 0	0		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement		Original		Replacement	
	TTX		Text / Goto				
	Subtitle		Subtitle / EQ				
	Tv/Radio		TV/Radio /				