Original		Replacement	
	Power		Power
	Open Close		Eject
	Function [→]		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Clear		Exit
	3D Sound		3D
	I<<		I<<
	<<		<<

Original		Replacement	
	>>		>>
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause		Pause
	Speaker Level		Media
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Optical		Options
	Sound Effect		Shift + Dual
	Mute		Mute
	Home		Smart
	Info/Menu		Info
	Repeat		Text
	Up/Preset+		Up
	Down/Preset-		Down
	Left/Tunin-		Left

Original		Replacement	
	Right/tuning+		Right
ENTER	Enter	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE / POP UP	Title/Pop Up	DISC NAV LIST	List
RDS R	Red	A	Red
PTY G	Green	B	Green
PTY SEARCH Y	Yellow	C	Yellow
MONO/STEREO B	Blue	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
*	*	- / -- GUIDE	Guide
*	*	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
PR/CH	CH+ Tv	+ CH	Ch +
PR/CH	CH- Tv	CH –	Ch -

Original		Replacement	
VOL+	Vol+ Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL–	Vol- Tv	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
MUSIC ID	Music Id	PICTURE FORMAT	Format
AV / INPUT	Av/Input Tv	SEARCH TV/R	TV/R