Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Mute	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
HOME	Home	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
REVEAL ◀◀	<<</Reveal	«	<<
INDEX ▶	Play/Index	PLAY MODE ▶	Play
HOLD ▶▶	>>/Hold	»	>>
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Replacement	
II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual

Original	Replacement