Original	Replacement	Original	Replacement
On/ Standby	Power	Rec/ Pause Tape	Rec
Memory	Menu	Stop Tape	Shift + Stop
Clear/ Dimmer	Exit	Tuning/ Cursor Up	Up
Select Disc 1	Shift + 1	Tuning/ Cursor	Down
Select Disc 2	Shift + 2	Tuning/ Cursor Right/ Preset	Right
Select Disc 3	Shift + 3	I <</ <</ Preset Down/ Tuning/ Curs	Left
Select Disc 4	Shift + 4	Navigation	List
Select Disc 5	Shift + 5	Character	Smart
Random CD	Media	Display	Info
Pause CD	Pause	Enter	Ok
Stop CD	Stop	Clock/ Timer	AV
Play CD	Play	RDS ASPM	TV/ R
CD	Yellow	RDS PTY	Format
Tuner (Band)	Green	RDS Display	3D
Tape (1-2)	Blue	1	1
Audio In	Red	2	2
Play Tape	Shift + Play	3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
GHI 4	4	4	4		
JKL 5	5	5	5		
MNO 6	6	6	6		
PQRS 7	7	7	7		
TUV 8	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
SPACE 0	0	0	0		
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide		
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -		
X-BASS /DEMO	X. Bass/ Demo	AD SUBT	Subt		
EQUALIZER MODE	Equalizer Mode	SOUND DUAL	Dual		