Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
REC PVR	Rec PVR	REC MODE	Rec
PVR LIST	PVR List	DISC NAV LIST	List
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down

Original		Replacement	
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
GOTO	Goto	TIMER AV	AV

Original		Replacement		Original	Replacement
REV	<<	<<	<<		
FWD	>>	>>	>>		
PREV	I <<	I <<	I <<		
NEXT	>>I	>>I	>>I		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
PAUSE	Pause		Pause		
STOP	Stop		Stop		
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		