Original		Replacement	
	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	▲	SHIFT + ▲	Shift + Up
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	▼	SHIFT + ▼	Shift + Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH+	Up	▲	Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL-	Left	◀	Left
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK

Original		Replacement	
VOL+	Right	▶	Right
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH-	Down	▼	Down
←	←	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
[<>]	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TV/R	TV/R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement		Original	Replacement
0	0	HDMI - SAT 0	0		
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
FRW	<<	TUNE-	<< / Tune-		
FFW	>>	TUNE+	>> / Tune+		
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
TIMER	Red/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
TIMER	Red/Timer	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround		
EJECT	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		