Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Nicam/A2	Shift + Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer
Aspect	Shift + Picture / Format
Media	Shift + Display / Media
Display	Display / Media
Auto	Smart / List
P.Mode	Picture / Format
S.Mode	Sound / Title
DTV	D.Menu / Top
Source	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down

Original	Replacement
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Recall	Back / Return
CH+	CH+ / Page+
Info	Info / Angle
Audio	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
VOL	Vol+	VOL	Vol+
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
VOL	Vol-	VOL	Vol-
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOLD	<<</Hold	TUNE-	<< / Tune-
HOLD	<<</Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIZE	>>	TUNE+	>> / Tune+
REVEAL	I<<</Reveal	PRESET-	I<< / Preset-
SUBPAGE	>>I/Subpage	PRESET+	>>I / Preset+
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REPEAT	Rec/Repeat	REC MODE	Rec / Rec Mode
REPEAT	Rec/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
T.SHIFT	T-Shift	SURROUND	Eject / Surround
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CYAN	Cyan	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random