Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
NICAM AUDIO	Audio/Nicam	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
INDEX	Index	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TEXT	<<	<<	<<
HOLD	>>	>>	>>
INDEX	I <<	I <<	I <<
SIZE	>>I	>>I	>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
SUBPAGE	Stop/Subpage		Stop
REVEAL	Zoom/Reveal	ZOOM	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
FAV LIST	FAV List	DISC NAV LIST	List
TV/RADIO	Repeat	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text

Original		Replacement	
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
REC	Rec	REC MODE	Rec