Original	Replacement
Power Audio	Power
Power Tv	Shift + Power
Bluetooth Setting	Smart
Rec Mode	Rec
Title Search	Shift + TV/R
Tv/Video	TV/R
Eco Dimmer	3D
Display/Chara	Info
Title Edit	D. Menu
1/Marc	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Replacement
9	9
0	0
10	Guide
>10	Pre Ch
Sleep	Sleep
A.STBY	Media
Tv Channel +	Ch +
Clock/Timer	AV
Tv Channel -	Ch -
Tv Vol+	Shift + Vol +
Tv Vol-	Shift + Vol -
Return	Back
Top Menu/PG	Shift + Menu
Menu/PL	Menu
Audio Vol+	Vol +
Audio Vol-	Vol -
Cancel	Exit

Original	Replacement
Fade Muting	Mute
On Screen	Shift + Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter/Set	Ok
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
I<<	I<<
>>I	>>I
I<< Group/Title Skip	Shift + I<<
>>I Group/Title Skip	Shift + >>I
<<	<<
>>	>>
>> Group/Title	Shift + >>

Original	Replacement
Tuner/Play	Shift + Play
Play/Pause	Red
Play/Pause	Green
Play/Pause	Yellow
Play/Pause Bluetooth	Blue
Audio/MPX	Dual
Subtitle	Subt
Zoom	Eject
FM/AM/Audio In	Format
File Type	Shift + Subt
Angle	List
Set Up	Options
VFP/Scan Mode	Shift + 1
3D Phonic/HP Surr	Shift + 2
C.Voice	Shift + Mute
DVD/Audio In	Shift + 3
Sound Mode	Shift + Dual

Original		Replacement		Original	Replacement
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
MY SOUND	My Sound	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
V.BASS	V.Bass	SHIFT + 4	Shift + 4		
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		