Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV/SAT	TV / SAT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
SAT	SAT	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
CH&Page	CH&Page +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
CH&Page	CH&Page -	CH PAGE −	CH- / Page-
TTX	Red / TTX	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TTX	Red / TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB.T	Green / SUB.T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUB.T	Green / SUB.T	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Yellow / Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement		Original		Replacement	
ZOOM	Yellow / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
MP	Blue / MP	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
POS	POS	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
REC	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode				
P/N	P/N	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
T/S	T/S	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				