Original	Replacement
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
Page Up	Shift + CH+ /
Page Up	Shift + Up
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Page Down	Shift + CH- /
Page Down	Shift + Down
Vol +	Vol+
More	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol-

Original	Replacement
CH-	CH- / Page-
V-Format	Picture / Format
Mute	Mute / Dimmer
Recall	Back / Return
Play	Play / Slow
I<	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		