Mandis shop

TRAVELHD

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| | X | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EDIT | Edit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | Ok |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| PLAY/PAUSE | Play | PLAY MODE | Play |
| PLAY/PAUSE | Pause | | Pause |
| STOP | Stop | | Stop |
| FR | <</FR | | << |
| FF | >>/FF | | >> |
| PREV | I<</Prev | | I<< |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| NEXT | >>I/Next | | >>I |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| VOL+ | Vol+ | VOL + | Vol + |
| VOL- | Vol- | VOL - | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |

https://telecommandes-mandis.be/en/WE/1058570-90734-replacement-remote-control-for-WE-Travel-HD-1T-Travel-HD.html