Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4/<< Shuttle	4	4
5	5	5	5
6	6/Shuttle >>	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SCREEN FIT 0	0/Screen Fit	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MODE/ REPEAT	Mode/Repeat	REPEAT TEXT	Text
ZOOM SVHS	Zoom/SVHS	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
3D SOUND	3D Sound	ECO 3D	3D
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
TV/VCR	TV/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
CLOCK/ COUNTER	Clock/Counter	SETTINGS OPT	Options
ANGLE A.TRK	Angle/A.TRK	FAV PRE-CH	Pre Ch
DVD←V	View→DVD	APP MEDIA	Media
V→VCR	View →VCR	HOME SMART	Smart
INPUT SEL.	Input Sel	TIMER AV	AV
DIGEST F.ADV/STEP	Digest/F.ADV/Step	PICTURE FORMAT	Format
TRK	TRK Up	+ VOL	Vol +
TRK	TRK Down	VOL −	Vol -
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	<<	<<	<<
	I<<	I<<	I<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>		>>		
	>>I		>>I		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
SETUP /ENTER	Setup/Enter	OK	Ok		
RETURN A.DUB	Return/A.DUB	RETURN BACK	Back		
TITLE SPEED	Title/Speed	GUIDE	Guide		
SUBTITLE TIMER	Subtitle/Timer	AD SUBT	Subt		
MARK INDEX	Mark/Index	DISC NAV LIST	List		