Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DTV/ATV	DTV / ATV	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
V+	V +	+ VOL	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH+	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
V -	V -	VOL –	Vol -
RECLIST	Rec List	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
CH -	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
△	Up	▲	Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
◁	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▷	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▽	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV/LIST	Fav / List	LIST SMART	Smart / List
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement		Original		Replacement	
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /	REVEAL	Reveal	SURROUND	Eject / Surround
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
GUIDE	<< / Guide	TUNE-	<< / Tune-				
GUIDE	<< / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	SLOW	Play / Slow				
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
ASPECT	>> / Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format				
ASPECT	>> / Aspect	TUNE+	>> / Tune+				
CANCEL	I<< / Cancel	PRESET-	I<< / Preset-				
CANCEL	I<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear				
SUB.PG	>>I / Sub. Pg	PRESET+	>>I / Preset+				
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold				
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				