Original	Replacement
Power	Power
Contrast	SETTINGS OPT — Options
Audio	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
O<- >O	SEARCH TV/R — TV/R
Input	TIMER AV — AV
I+	DISPLAY INFO — Info
Timer	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
I / II	SOUND DUAL — Dual
Red / Text	A — Red
Green / Subtitl	B — Green
Green / Subtitl	AD SUBT — Subt
Yellow / PIP Swa / A/B	C — Yellow
Blue	D — Blue
Picture	TOP MENU MENU — Menu
Recall	FAV PRE-CH — Pre Ch
Up / P +	Up
Up / P +	+ CH — Ch +

Original	Replacement
Down / P -	Down
Down / P -	CH – — Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	+ VOL — Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	VOL – — Vol -
OK	OK — Ok
Mute	MUTE — Mute
Aspect	PICTURE FORMAT — Format
1	1 — 1
2	2 — 2
3	3 — 3
4	4 — 4
5	5 — 5
6	6 — 6
7	7 — 7
8	8 — 8

Original		Replacement	
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	PIP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Freeze		Stop
	Cancel	RETURN BACK	Back
	List	DISC NAV LIST	List
	Text Cancel	CLEAR EXIT	Exit
	Text Hold		Pause
	Text Index	-/-- GUIDE	Guide
	Text Size	ECO 3D	3D
	Text Reveal	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Original	Replacement