Original	Replacement	Original	Replacement
On Main	Smart / List	Pause	Pause / Step / Freeze
Off Main	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Off	Shift + Power	CD	Shift + 3
On	Power	I <<	I << / Preset-
1	1	>>I	>>I / Preset+
2	2	DVD	Shift + 2
3	3	Tuner	Shift + 6
4	4	CD-R/Tape	Shift + 5
5	5	VCR	Shift + 4
6	6	V-AUX	Shift + 7
7	7	Phono	Shift + 9
8	8	Preset Up	Shift + >>I / Preset+
9	9	Preset Up	CH+ / Page+
0	0	Vol +	Vol +
+10	Guide / EPG / -/--	Muting	Mute / Dimmer
Disc Skip+	Eject / Surround	Preset Down	Shift + I << / Preset-
Play	Play / Slow	Preset Down	CH- / Page-

Original		Replacement		Original	Replacement
	Vol -	VOL	Vol -		
SHIFT/PTY	Shift/PTY	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Up		Up		
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
BAND	Band	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Down		Down		
iPod	iPod	SHIFT + USB 8	Shift + 8		