Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV.CH	FAV CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE CH	RETURN BACK	Back / Return
+	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Vol-	VOL –	Vol-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P -	CH PAGE –	CH- / Page-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto				
MEDIA.P	Media P	MEDIA / DISPLAY	Display / Media				
CONTENT	Content	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top				
CH LIST	CH LIST	SHIFT + LIST / SMART	Shift + Smart / List				
AD	AD	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBT.	SUBT	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				