Original		Replacement	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Mute		Mute / Dimmer
	TV		TV/Radio /
i	i		Info / Angle
P+	P+		CH+ / Page+

Original		Replacement	
P–	P-		CH- / Page-
V+	Vol +		Vol +
V–	Vol -		Vol -
OK	OK		OK
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu		Menu / Home
Q. MENU	Q. Menu		D. Menu / Top
EXIT	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Media		Display / Media
BACK	Back		Back / Return
	Guide		Guide / EPG / -/--
	FAV		Fav / Marker / PC
	[≡]/Text		Text / Goto
	Netflix		Smart / List

Original		Replacement		Original		Replacement	
	www	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List				
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	[≡]...	TITLE SOUND	Sound / Title				
	[-O-]	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				