Original		Replacement	
	Power		Power
3D	3D	ECO 3D	3D
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Prog -	CH −	Ch -
	Prog +	+ CH	Ch +
LISTE	Liste	DISC NAV LIST	List
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
S-T	S-T	AD SUBT	Subt
TV/R	TV / R	SEARCH TV/R	TV/R
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause

Original		Replacement		Original	Replacement
	Stop		Stop		
	Rec	REC MODE	Rec		
	←	RETURN BACK	Back		
	Red / <<	A	Red		
	Red / <<		<<		
	Green / >>	B	Green		
	Green / >>		>>		
	Yellow / I<<	C	Yellow		
	Yellow / I<<		I<<		
	Blue / >>I	D	Blue		
	Blue / >>I		>>I		