Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
TV MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
▲	Up	▲	Up

Original		Replacement	
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
CH. LIST	Ch. List	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
+ CH	Ch +	+ CH	Ch +
CH −	Ch -	CH −	Ch -
PIC	PIC	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
FREEZE	Freeze	❚❚	Pause
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
TV/RADIO	TV / RADIO	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media
HOLD	Hold	■	Stop
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SUBPAGE	Subpage	«	<<
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
MIX	Mix	»	>>
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	PLAY MODE ▶	Play

Original	Replacement