Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	EPG	GUIDE	Guide
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	OK/List	OK	Ok

Original		Replacement	
	←PR	RETURN BACK	Back
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Red/Find	A	Red
	Green/Zoom	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Blue	D	Blue
	Audio L/R	SOUND DUAL	Dual
	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement		Original	Replacement
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
[+]	[+]	SETTINGS OPT	Options		
REC MODE	Record	REC MODE	Rec		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
STOP	Stop		Stop		
SHIFT	Shift	APP MEDIA	Media		
	<< Fast		<<		
	Fast >>		>>		
	< Slow		I<<		
	Slow >		>>I		
PAUSE	Pause		Pause		
	↑/Page+	ECO 3D	3D		
	↓/Page-	PICTURE FORMAT	Format		