Original		Replacement	
	Power		Power
	Sleep/A.Stby		Sleep
	Clock/Timer		AV
	Scan Mode		Green
	Display		Info
	Picture/Adjust		Format
	Dimmer		Smart
	Play/Pause		Play
	Play/Pause USB		Pause
	Play/Pause SD		Media
	Tuner		TV/R
	Audio In		Dual
	<<</Slow-		<<
	>>/Slow+		>>
	I<<		I<<
	I<< Group/Title Skip		Ch -
	>>I		>>I

Original		Replacement	
	Group/Title Skip >>I		Ch +
	Stop/PTY		Stop
	Repeat		Text
	Top Menu/PG		Shift + Menu
	Menu/PL		Menu
	Tuner/Play		3D
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Fade Muting		Mute
	←		Shift + Pre Ch
	Return		Back
	On Screen		Shift + Info
	Set Up		Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Enter/Set		Ok

Original	Replacement
Left	Left
Audio/MPX	Red
Subtitle	Subt
Zoom	Eject
Sound Mode	List
Surround	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
C.Voice	Yellow
S.Turbo II	Blue
HBS	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Replacement
9	9
0	0
10	Guide
+10	Pre Ch
Angle	SHIFT + 5 — Shift + 5
Time Search	SHIFT + 6 — Shift + 6
DVD Level	SHIFT + 7 — Shift + 7
Audio In Level	SHIFT + 8 — Shift + 8
Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
Resume	D. Menu
Cancel	Exit
File Type	SHIFT + APP MEDIA — Shift + Media